




7. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE



AG-1 - Reservoir à succion de 1 litre
(pour les modèles à succion)



Tuyau peinture
(en option pour les modèles à pression)



REP.	DESCRIPTION	
1	CHAPEAU	
2	BUSE	
3	DIFFUSEUR D'AIR	▲
5	RÉGLAGE DU JET	
6	BOUTON DE RÉGLAGE PRODUIT	
7	GUIDE RÉGLAGE AIGUILLE	▲
8	RESSORT D'AIGUILLE	
9	AIGUILLE	
10	PRESSE ÉTOUPE	
11	CLAPET D'AIR COMPLET	
11-1	RESSORT DE CLAPET	
11-2	CLAPET D'AIR	
11-3	SIÈGE CLAPET D'AIR	
12	AXE DE GÂCHETTE	
13	GÂCHETTE	
14	RÉGLAGE D'AIR	
15	RACCORD PRODUIT G 3/8"	▲
16	VIS	
16-1	BOUCHON	
17	RACCORD D'AIR G1/4"	▲
18	AG-1 RESERVOIR COMPLET À SUCCION DE 1 LITRE	
18-1	COUVERCLE	
18-2	CUVE DE GODET 1 LT.	
18-3	TUBE PLONGEUR	
19	TUYAU PEINTURE (EN OPTION POUR MODÈLES À PRESSION)	
C	POCHETTE DE JOINTS	
D	BAGUE D'ÉTAÏNCHÉITÉ	
E	JOINTS DE GODET	
F	JOINTS DE COUVERCLE	

▲ Retirez les suivantes pièces, uniquement en cas de réparation et par de personnel qualifié.